



INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERY PLISOWANEJ

1. Zmierzyć wysokość w 3 punktach: przy lewej krawędzi, po środku, przy prawej krawędzi.
2. Zmierzyć szerokość w 3 punktach: górny róg, po środku, dolny róg.

W obu przypadkach przyjęć najniższą wartość, przy czym dopuszczalna różnica pomiędzy minimalnym i maksymalnym wymiarem nie może przekroczyć 1 cm.

3. Jeżeli różnica przekroczy 1 cm może wystąpić konieczności silikonowania przy prowadnicy górnej lub dolnej, lub wykonania innych robót murarskich.

Pozostałe informacje:

- dolna prowadnica będzie odstawała od podłogi (dolnej krawędzi) na wysokość 1 cm,
 - sznurki będą prowadzone w dolnej prowadnicy,
 - przy otwieraniu góra - dół - brak prowadnicy dolnej,
 - minimalna głębokość wnęki w jakiej można montować naszą moskitierę to 2,5 cm,
 - przy pomiarze należy uwzględnić odległość od drzwi zależną od klamki.
-